

Montagebeiblatt für Art.-Nr. 100904 (für Fahrzeuge mit Fahrassistenzkamera)

1.

Packungsinhalt: Halter rechts + links,
2 Spiegelköpfe, 2 Anleitungen, 1 Tasche



2.

Halter von innen am Spiegelgehäuserand
ansetzen.



3.

Halter von oben über die Kante des
Seitenspiegels ziehen und andrücken.



4.

Klemmschelle über dem Spiegelgehäuse-
rand fest anschrauben.

